



PROGRAMACION MANUAL DEL IC-F3 / F4

(con teclado DTMF)

Previamente, el HT debe ser habilitado en la modalidad de programación
<<<<< DEALER SET MODE >>>>>

Procedimiento:

- 1 Mientras se mantiene apretada la tecla "C" + "SPEAKER MARK", encienda el equipo.
- 2 La frecuencia de Recepción aparece en el display.
- 3 Seleccione el canal presionando la tecla [^] (flecha arriba) / [v] (flecha abajo) y a continuación introduzca la frecuencia utilizando el teclado DTMF. Si se equivoca, la operación se cancela presionando la tecla "Speaker". Si desea inhibir la frecuencia, pulse la tecla [#].
- 4 Presionando la tecla [<], se cambia el modo de programación para la inserción de la frecuencia de transmisión. El procedimiento es similar al efectuado para entrar la frecuencia de recepción.

NOTA: Solamente en este procedimiento se pueden introducir las frecuencias de transmisión y recepción.