

## IC-V68 PROGRAMACION

### GRABADO DE FRECUENCIAS EN EL MODO "FRECUENCIA"

| ACCION                                                               | RESULTADO                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encenderlo manteniendo apretadas las teclas "FUNC" y "A" .- [#]      | Aparece en el display la letra "C"                                                                                 |
| Presionando, secuencialmente, los números [1], [2], [3] y [4] .- [#] | Cambia el modo "CANAL" a "FRECUENCIA" o viceversa [Seleccionar FRECUENCIA]. Repetir los pasos [#] si es necesario. |
| Girando la perilla "DIAL" o "DIAL" + "FUNC".                         | Se selecciona la frecuencia deseada.                                                                               |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y luego (5).               | Se modifica el paso de frecuencia (step). [ 0.005 - 0.01 - ...~... - 0.050 - 0.075 - 0.10 ]                        |
| Presionando la tecla (#) una vez                                     | Selección del N° Canal [en aumento].                                                                               |
| Presionando la tecla (*) una vez                                     | Selección del N° Canal [en disminución]                                                                            |
| Selección de un canal aún no grabado.                                | Titila el número de canal en el display.                                                                           |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y luego (*) .              | Grabado de la frecuencia en el canal seleccionado.                                                                 |
| Grabado de frecuencias [ Tx≠Rx ]                                     | Ver dicho tema en el próximo bloque                                                                                |

### GRABADO DE FRECUENCIAS DIFERENTES DE RECEPCIÓN Y TRANSMISION [Rx ≠ Tx].

|                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Seleccionar la frecuencia de "RECEPCION". Presionar y mantener la tecla "FUNC" y (8) | Cambio al menú "OFF SET". Aparece en el display "0.60MHz" o el último valor ingresado. |
| Girando las perilla del "DIAL" [con o sin presion previa de "FUNC"].                 | Se selecciona el "OFF SET" deseado al transmitir.                                      |
| Pulsando [#] o [*]                                                                   | Se selecciona uno de los menú existentes.                                              |
| En menu [tC on] o [tC off] y girando la perilla del "DIAL"                           | Se selecciona la "INHIBICION DE LA TRANSMISION CUANDO SE RECIBE PORTADORA"             |
| Presionando el boton "PTT".                                                          | Se vuelve al modo "FRECUENCIA".                                                        |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y luego (4)                                | Se cambia el sentido del OFFSET . Si se repite la operación se pasa de (-), (+) ( ).   |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y luego (*) .                              | Se graba la frecuencia con el OFFSET seleccionado.                                     |

### GRABADO DEL SUBTONO (con UT-88)

|                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estando en la frecuencia deseada</b> , presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y (0). | Se selecciona el modo <b>"COMMON SET"</b> y en el display aparece "F0 0000"         |
| Presionando (#) o (*)                                                                      | Se selecciona uno de los item "F0 ~ F7 ~ Lt"                                        |
| Seleccionado <b>"F0"</b> y girando la perilla del "DIAL".                                  | Buscar de obtener la combinación "0100".- [1]=CTCSS on //// [0]=CTCSS 88.5 default. |
| Presionar "A"                                                                              | En el display aparece la frecuencia.                                                |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y luego (8)                                      | Se entra al modo "CHANNEL SPECIFIC SET".                                            |
| Presionando (#) o (*)                                                                      | Se selecciona "rt" [RX.Tono] o "tt" [Tx.Tono]                                       |
| Girando la perilla del "DIAL"                                                              | Se selecciona uno de los 38 tonos posibles.                                         |
| Presionar "A"                                                                              | En el display aparece la frecuencia.                                                |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y presionando una o dos veces (1)                | Se activa el TONE ENCODER o TONE SQUELCH                                            |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y (*).                                           | Se graba TONE ENCODER o SQUELCH, <b>segun lo que se haya activado</b> .             |

### OFFSET FREQUENCY

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>Estando en la frecuencia deseada</u> , presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y (0). | Se selecciona el modo "COMMON SET" y en el display aparece "F0 0000"   |
| Presionando (#) o (*)                                                                      | Se selecciona uno de los item "F0 ~ F7 ~ Lt"                           |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y luego (8)                                      | Se entra al modo "CHANNEL SPECIFIC SET".                               |
| Girando la perilla del "DIAL"                                                              | Se selecciona el offset deseado.<br>"FUNC" + "DIAL" = Variación en MHz |
| Presionar "A"                                                                              | En el display aparece la frecuencia.                                   |
| Presionar "FUNC" + (4) una o varias veces.                                                 | Se selecciona + ó -                                                    |
| Presionar "A"                                                                              | En el display aparece la frecuencia.                                   |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y (*).                                           | Se graba el Offset seleccionado.                                       |

#### SCRAMBLER - MEZCLADOR DE VOZ (con UT-88)

|                                                                                            |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Estando en la frecuencia deseada</u> , presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y (0). | Se selecciona el modo "COMMON SET" y en el display aparece "F0 0000"                |
| Presionando (#) o (*)                                                                      | Se selecciona uno de los item "F0 ~ F7 ~ Lt"                                        |
| Seleccionado "F4" y girando la perilla del "DIAL".                                         | Buscar de obtener la combinación "0100".-<br>[1]=SCRAMBLER on // [0]=SCRAMBLER off. |
| Presionar "A"                                                                              | En el display aparece la frecuencia.                                                |
| Presionando y manteniendo la tecla "FUNC" y (*).                                           | Se graba Scrambler.                                                                 |

#### RESETEADO

|                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Encender manteniendo apretado las teclas "FUNC" y (#) | Se <u>borra toda</u> la información almacenada en las memorias |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

NO OLVIDARSE DE APRETAR "FUNC" + [\*] PARA GRABAR TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS.