

- MODOS DE PROGRAMACION TK-270/370 -

MODO USUARIO CONVENCIONAL.	Modo, normalmente operado rutinariamente por el cliente.
MODO USUARIO TRUNKING	Modo operado por el cliente, en TRUNKING.
MODO LABORATORIO - FUNCION SET	Es el modo que usa el Técnico para programar 23 funciones mediante la selección de la opción "ON" u "OFF". Ver (☹)
MODO LABORATORIO - DTMF SET	Es el modo que usa el Técnico para programar 19 funciones. mediante la selección de la opción "ON" u "OFF". Ver (☹)
MODO LABORATORIO - CANAL SET	Es el modo que usa el Técnico para programar 12 funciones, relacionadas con las frecuencias y canales. Ver (☺).
MODO WIRELESS CLONE	Para copiar Datos de un equipo a otro, sin cables. Ver (☺)

(☹)	1.Monitor/ 2.Scan/ 3.Disable/ 4.Talk Around/ 5.Low/ 6.Priority/ 7.Priority CH/ 8.Look Back A/ 9.Look Back B/ 10.Revert CH/ 11.Tx Dwell Time/ 12.Dropout Delay Time/ 13.Time Out Timer/ 14.Transmit Warning/ 15. T.O.T/ 16.T.O.T. Reset Time/ 17.Squelch/ 18.Beep/ 19.Signaling/ 20.Battery Save/ 21.Selectable QT/ 22.Delete/ADD/ 23.Dealer Mode - Test Mode Enable.
(☹)	1.Digit Time/ 2.Interdigit Time/ 3.First Digit Time/ 4.Rise Time/ 5.Rise Time con QT/ 6.PTT ID/ 7.Dial ID/ 8.Connect ID/ 9.Disconnect ID/ 10.N° of DTMF key/ 11.DTMF Hold Time/ 12.Store and Send/ 13.D.Key Assignment/ 14.DTMF Signaling/ 15.Intermediate Code/ 16.Group Code/ 17.Auto Reset Time/ 18.Call Alert-Transpond/ 19.Cirer of Transpond.
(☺)	1.Channel Selection/ 2.Rx Frecuency/ 3.Rx Signaling/ 4.Tx Frecuency/ 5.Tx Signaling/ 6.Two Tone DTMF/ 7.PTT ID Enable/ 8.Scan DEL-ADD/ 9.Busy Channel Lockout/ 10.Clock Frecuency Shift/ 11.Tx Power/ 12.ID Code (DTMF).

PROGRAMACION "CANAL SET" (☺)

ACCION	RESULTADO
Apretar las teclas [LAMP]+[DIAL] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg.	Aparece en el display [SEL].
Presionar la tecla [TA].	Aparece CH1. Con la perilla superior, seleccionar el canal [1 ~ 32] y grabar con [PTT].
Aparece como "default", [-- ----] Presionar la tecla [LO] y aparecerá la frecuencia.	Seleccionar la <u>frecuencia de Rx</u> con la perilla [CH SELECTOR], teniendo en cuenta que: [CH Selector] → Dial mueve en pasos de 1kHz. [SCN] → Cambia el paso de 6.25 á 5kHz. [LO] → <u>Borra/Inicializa el display.</u> [LAMP+CH SEL] → Cambia dígitos a MHz. Grabar apretando [PTT].
Aparece como "default", [OFF]. Presionar la tecla [LO] para seleccionar: QT / DQT / OFF	Aparece 67.0 [QT] o 23.[DQT].- Seleccionar con perilla [CH SELECTOR] el subtono deseado, teniendo en cuenta que: [LO] → Borra y selecciona QT/DQT. [SCN] → En QT, cambia el paso en 0.1Hz. [SCN] → En DQT normal, cambia modo 1. [DIAL] → Cambia de DQT normal a INVERSO Grabar apretando [PTT].
Aparece como "default", [-- ----] Presionar la tecla [LO] y aparecerá la frecuencia.	Seleccionar la <u>frecuencia de Tx</u> con la perilla CH SELECTOR, teniendo en cuenta que: [CH Selector] → Dial mueve en pasos de 1kH. [SCN] → Cambia el paso de 6.25 á 5kHz. [LO] → <u>Borra/Inicializa el display.</u> [LAMP+CH SEL] → Cambia dígitos a MHz. Grabar apretando [PTT].

Aparece como "default", [OFF]. Presionar la tecla [LO] para seleccionar:	Aparece 67.0 [QT] o 23.[DQT].- Seleccionar con perilla [CH SELECTOR] el subtono deseado, teniendo en cuenta que:
---	--

QT / DQT / OFF	[LO] → Borra y selecciona QT/DQT. [SCN] → En QT, cambia el paso en 0.1Hz. [SCN] → En DQT normal, cambia modo 1. [DIAL] → Cambia de DQT normal a INVERSO Grabar apretando [PTT].
Programación DTMF / 2-TONE Aparece como "default", [OFF]	Seleccionar con CH SELECTOR: 1 OFF→ Anulado DTMF. 1 1→ Habilitado DTMF. 1 2→ Habilitado 2-TONE. Grabar apretando [PTT].
Programación PTT Aparece como "default", [OFF].	Seleccionar con CH SELECTOR: 2 OFF→ Anulado PTT. 2 ON→ Habilitado PTT . Grabar apretando [PTT].
Programación de SCAN. Aparece como "default" [ADD].	Seleccionar con CH SELECTOR: 3 ADD→ Habilita función SCAN. 3 dEL→ Anulado función SCAN. Grabar apretando [PTT].
Programación de BUSY CHANNEL LOCK OUT Aparece como "default", [NO]	Seleccionar con CH SELECTOR: 4 OFF→ Anula la Función. 4 ON→ Habilita la función. Grabar apretando [PTT].
Programación de "CLOCK FREQUENCY SHIFT Aparece como "default", [DISABLE].	Seleccionar con CH SELECTOR: 5 OFF→ No cambia la frecuencia del reloj. 5 ON→ Cambia la frecuencia del reloj. Grabar apretando [PTT].
Programación de la POTENCIA. Aparece como "default", [HIGH].	Seleccionar con CH SELECTOR: 6 H→ Permite seleccionar entre ALTA / BAJA. 6 L→ Solo permite trabajar en BAJA. Grabar apretando [PTT].
Programación de ID CODE [DTMF]. Aparece como "default", [000].	Seleccionar con CH SELECTOR el código deseado de 000-999. Grabar apretando [PTT].
~~~~~ Repetir para la grabación de otros canales ~~~~~.	

- ① Tecla [MONI]+[LO]  Selecciona el valor de SQUELCH con la perilla "CH SELECTOR".
- ② Tecla [LO]  Selecciona la Potencia.

RESET, (en el Modo Usuario)	
Apretar las teclas [LAMP]+[DIAL] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg.	Aparece en el display [SEL].
Presionar la tecla [LO] mientras se aprieta el [PTT]	La [EEPROM] queda reseteada. El display no cambia pero el Led enciende de rojo y se mantiene hasta que se complete la acción

PROGRAMACION UTILIZANDO LA FUNCION "WIRELESS CLONE" (📶)	
Apretar, en cada uno de los equipos, las teclas [LAMP]+[DIAL] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg.	Aparece en el display [SEL].
Presionar la tecla "MONITOR" en cada equipo y ponerlos todos juntos. Dar máximo volumen al HT programado con antelación.	Todos los equipos quedan en condición de recibir la canalización del equipo madre [HT programado]. presionar el "PTT" del HT madre y se inicia la programación. Esperar hasta finalizar.