

PROGRAMACIÓN DEL TRANSCCEPTOR KENWOOD TK- 708/ 808

PROCEDIMIENTO	RESPUESTA
Encender apretando boton SCAN + ∞/~	Display muestra la frecuencia de Recepción y el canal CH1 .
Girando la perilla de la derecha	Se selecciona la frecuencia de Recepción
Girando perilla derecha y apretando CTCSS	Cambia la velocidad de selección de frecuencia
Apretando el PTT del micrófono.	Display muestra la frecuencia de Transmisión del canal seleccionado en Recepción
Girando la perilla grande de la derecha	Se selecciona la frecuencia de Transmisión
Girando perilla derecha y apretando CTCSS	Cambia la velocidad de selección de frecuencia
Apretando el PTT del micrófono	Se pasa a la etapa de selección del subtono
Girando la perilla de la derecha	Se selecciona el subtono.
Apretando el PTT	Display muestra la frecuencia de Recepción y el próximo canal a grabar (CH2)
Repetir la operación para el grabado de CH2, CH3, ETC.	Se graban las frecuencias de los canales deseados siguiendo el procedimiento anterior.
Seguir pulsando el PTT hasta el último canal [CH16]	Aparece "END" y quedan grabadas, unicamente , los canales seleccionados.