

***** TRANSCEPTOR KENWOOD TRC-70 DE HF *****
(INSTRUCCIONES)

MODO VFO	C + 84 + ENTER
MODO MEMORIAS	C + 85 + ENTER
CAMBIO N° MEMORIAS (En modo VFO)	ENTER + ROTACION PERILLA GRANDE
CAMBIO VELOCIDAD DIAL (En modo VFO)	C + 1 = MODIFICA CADA 100 Hz.
	C + 2 = MODIFICA CADA 1 Khz.
	C + 3 = MODIFICA CADA 100 Khz.

***** ENTRADA DE FRECUENCIAS EN EL MODO "MEMORIA" *****

Rx = 11503.0 Tx = 8325.5	Pulsar "ENTER"	Titila "Rx"
	→	
	Seleccion del MODO	USB-LSB-AM-CW con MODE
	→	
	Seleccion de la MEMORIA	De "00" a "99", con la perilla grande
	→	
	Entrada de frecuencia "Rx"	Teclear: 1;1;5;0;3;0
	→	
	Pulsar "ENTER" →	Titila "Tx"
	Entrada de frecuencia "Tx"	Teclear 8;3;2;5;5;
	→	
	Pulsar "ENTER" →	Procedimiento terminado.

***** ENTRADA DE FRECUENCIA EN EL MODO "VFO" *****

El procedimiento se inicia introduciendo directamente la frecuencia y el modo y finalizandose al pulsar "ENTER". La frecuencia de "Tx" **es siempre igual a "Rx"**.

***** LIBERACION *****

1/. Sacar la tapa inferior.

2/. Cortar los diodos D311 - D312 - D313

3/. Posicionar las (4) llaves, así: (1) y (2) en "**OFF**" /// (3) y (4) en "**ON**"

4/. Poner la tapa inferior.

LLAVE	FUNCION	POSICION DE LAS LLAVES			
1	MODO OPERACION	(ON) USUARIO		(OFF) LABORATORIO	
2	POSIBILIDAD DE GRABAR FRECUENCIAS DE RECEPCION EN EL MODO USUARIO.	(ON) IMPOSIBLE		(OFF) POSIBLE	
3	REGULACION DE POTENCIA	ON	ON	OFF	OFF
4		ON	OFF	ON	OFF
VALORES DE POTENCIA DE SALIDA P.E.P.		ALTA	MEDIA	MEDIA	BAJA

POTENCIA: ALTA=**150W** /// MEDIA=75W /// BAJA=35W