

下表よりお好みのものをお選び下さい。ピコ本体のスピーカ側のケースを開け、ソケットに差込むだけでOK。調整不要です。(VXO用クリスタルのため数KHzの誤差を生ずることがあります。)

2/2

P/N.O. FRQ				P/N.O. FRQ			
	品 番	周波数 MHz	区 分		品 番	周波数 MHz	区 分
ピコ 3.5S	3.5X00 S	3.500 ~ 3.525	CW	ピ コ 21 S	21 X10 S	21.10 ~ 21.15	CW
	★ 3.5X50 S	3.550 ~ 3.575	SSB		★ 21 X15 S	21.15 ~ 21.20	SSB
ピ コ 6 S	6 X00 S	50.00 ~ 50.05	CW		★ 21 X25 S	21.25 ~ 21.30	SSB
	6 X05 S	50.05 ~ 50.10	CW		21 X30 S	21.30 ~ 21.35	SSB
	6 X10 S	50.10 ~ 50.15	SSB		21 X35 S	21.35 ~ 21.40	SSB
	★ 6 X15 S	50.15 ~ 50.20	SSB		21 X40 S	21.40 ~ 21.45	SSB
	6 X25 S	50.25 ~ 50.30	SSB	ピ コ 28 S	28 X00 S	28.00 ~ 28.05	CW
	6 X30 S	50.30 ~ 50.35	SSB		7	50 KHz カバー	
	6 X35 S	50.35 ~ 50.40	SSB		★ 28 X55 S	28.55 ~ 28.60	SSB
	6 X40 S	50.40 ~ 50.45	SSB	ピ コ 14 S	14 X00 S	14.00 ~ 14.05	CW
ピ コ 7 S	6 X45 S	50.45 ~ 50.50	SSB		14 X05 S	14.05 ~ 14.10	CW
	★ 7 X00 S	7.000 ~ 7.025	CW		14 X10 S	14.10 ~ 14.15	SSB
	7 X25 S	7.025 ~ 7.050	CW/SSB		14 X15 S	14.15 ~ 14.20	SSB
	★ 7 X50 S	7.050 ~ 7.075	SSB		14 X25 S	14.25 ~ 14.30	SSB
	21 X00 S	21.00 ~ 21.05	CW		14 X30 S	14.30 ~ 14.35	SSB
	21 X05 S	21.05 ~ 21.10	CW				