

Modificaciones Yaesu FT-80C y FT-747GX

1. Quitar la tapa superior como se explica en el manual de Usuario.
2. En la parte trasera de la unidad de display existe un cable Jumper de **color marrón** lo podrás localizar cerca del cable de cinta grande.
3. Cortar este cable de puente.
4. Encender el equipo y ponerlo en modo USB o LSB, ahora sitúa el dial digital en la frecuencia siguiente: **12.345.6**. Seguidamente apaga y enciende de nuevo el equipo.
5. Este habilita el modo de cobertura general y deberá aparecer "GEN" en la parte superior del display LCD.
6. Volver a montar el equipo. Ahora deberías poder transmitir entre 1.5 y 30 Mhz.

NOTA: Si han llegado a tus manos o tienes estos equipos observarás que han dejado de trabajar en 11 metros o en los límites de las bandas. Antes de sacarle las tapas te sugiero que pruebes a realizar el paso número 4.

