



ACCION	RESULTADO
Encienda el equipo manteniendo apretadas las teclas [Po] + [Δ]	En el display aparece "DEALER"
Ingresa el código [P1+Po+V+P3+Po+P2]	En el display aparece "SET MODE"
Presionando [P0] o [P1]	Se selecciona "Memory Channel".
Presionado [P3]	Titila en número de canal.
Presionado "UP" o "DWN"	Se selecciona el canal – Se graba con [P3].

A continuación siga el método de programación que se menciona:
CANALIZACION DE FRECUENCIAS EN RECEPCION (Inhibición de Canal)

DISPLAY R 1450000 PROGRAMACION R INH ↑ ↓ P3 R 1450000 ↓ P3 R 1450000	DESCRIPCION	Pueden programarse diferentes frecuencias para Tx y Rx.- Cuando no se necesita un canal, éste puede inhibirse.		
	PARAMETROS	IC-F1020	Banda baja Banda alta	136.000 ~ 155.000MHz 146.000 ~ 174.000MHz
		IC-F2020	Banda baja Banda media baja Banda media alta Banda alta	400.000 ~ 430.000MHz 440.000 ~ 470.000MHz 470.000 ~ 490.000MHz 490.000 ~ 512.000MHz
	PROGRAMACION	INH [Inhibición del Transmisor] puede ser programado. [Frecuencias fuera del rango pueden programarse pero la operación es posible solo dentro del rango especificado].		
		- Presione [▼] <u>una vez</u> para ingresar en "programación de la frecuencia de Rx" [<u>dos veces</u> para programar Tx]. - Presione [P3] y luego [▼] / [▲] para subir o bajar el valor del primer dígito; o presione [P2] para seleccionar el canal que desea inhibir. El dígito "Titila" o aparece en el display "INH" cuando el canal inhibido es elegido. - Presione [P3] y luego [▼] / [▲] para subir o bajar el próximo dígito. Repita este procedimiento hasta que se hayan completados todos los dígitos de la frecuencia y éstos dejen de "Titilar". NOTA: Los últimos 3 dígitos son seleccionados juntos y corresponden a múltiplos de 5.0 ó 6.25kHz.		

CANALIZACION DE FRECUENCIAS EN TRANSMISION (Inhibición de Transmisión).
El procedimiento a emplear es similar al anterior y cuando solo se requiere el canal de recepción, la transmisión puede inhibirse. (Ver 1. en programación de Rx).