

- MODOS DE PROGRAMACION TK-272/372 -

MODO USUARIO CONVENCIONAL.	Modo, normalmente operado rutinariamente por el cliente.
----------------------------	--

(☺)	1.Channel Selection/ 2.Rx Frequency/ 3.Rx Signaling/ 4.Tx Frequency/ 5.Tx Signaling/ 6.Two Tone DTMF/ 7.PTT ID Enable/ 8.Scan DEL-ADD/ 9.Busy Channel Lockout/ 10.Clock Frequency Shift/ 11.Tx Power/ 12.ID Code (DTMF).
-----	--

PROGRAMACION “CANAL SET” (☺)

ACCION	RESULTADO
Apretar las teclas [LAMP]+[F1] y encender. Mantenerlas apretadas por ±4 seg.	Aparece en el display [SEL].
Presionar la tecla [F2].	Aparece CH1. Con la perilla superior, seleccionar el canal [1 ~ 10] y grabar con [PTT].
Aparece como “default”, [-- ----] Presionar la tecla [LO] y aparecerá la frecuencia.	Seleccionar la <u>frecuencia de Rx</u> con la perilla [CH SELECTOR], teniendo en cuenta que: [CH Selector] → Dial mueve en pasos de 1kHz. [SCN] → Cambia el paso de 6.25 á 5kHz. [LO] → <u>Borra/Inicializa el display.</u> [LAMP+CH SEL] → Cambia dígitos a MHz. Grabar apretando [PTT].
Aparece como “default”, [OFF]. Presionar la tecla [LO] para seleccionar: QT / DQT / OFF	Aparece 67.0 [QT] o 23.[DQT].- Seleccionar con perilla [CH SELECTOR] el subtono deseado, teniendo en cuenta que: [LO] → Borra y selecciona QT/DQT. [SCN] → En QT, cambia el paso en 0.1Hz. [SCN] → En DQT normal, cambia modo 1. [F1] → Cambia de DQT normal a INVERSO Grabar apretando [PTT].
Aparece como “default”, [-- ----] Presionar la tecla [LO] y aparecerá la frecuencia.	Seleccionar la <u>frecuencia de Tx</u> con la perilla CH SELECTOR, teniendo en cuenta que: [CH Selector] → Dial mueve en pasos de 1kH. [SCN] → Cambia el paso de 6.25 á 5kHz. [LO] → <u>Borra/Inicializa el display.</u> [LAMP+CH SEL] → Cambia dígitos a MHz. Grabar apretando [PTT].

Hoja 1 de 2

Aparece como “default”, [OFF]. Presionar la tecla [LO] para seleccionar: QT / DQT / OFF	Aparece 67.0 [QT] o 23.[DQT].- Seleccionar con perilla [CH SELECTOR] el subtono deseado, teniendo en cuenta que: [LO] → Borra y selecciona QT/DQT. [SCN] → En QT, cambia el paso en 0.1Hz. [SCN] → En DQT normal, cambia modo 1. [F1] → Cambia de DQT normal a INVERSO Grabar apretando [PTT].
Programación DTMF / 2-TONE Aparece como “default”, [OFF]	Seleccionar con CH SELECTOR: 1 OFF→ Anulado DTMF. 1 1→ Habilitado DTMF. 1 2→ Habilitado 2-TONE. Grabar apretando [PTT].
Programación PTT Aparece como “default”, [OFF].	Seleccionar con CH SELECTOR: 2 OFF→ Anulado PTT. 2 ON→ Habilitado PTT . Grabar apretando [PTT].
Programación de SCAN. Aparece como “default” [ADD].	Seleccionar con CH SELECTOR: 3 ADD→ Habilita función SCAN. 3 dEL→ Anulado función SCAN. Grabar apretando [PTT].
Programación de BUSY CHANNEL LOCK OUT	Seleccionar con CH SELECTOR:

Aparece como "default", [NO]	4 OFF→ Anula la Función. 4 ON→ Habilita la función. Grabar apretando [PTT].
Programación de "CLOCK FREQUENCY SHIFT" Aparece como "default", [DISABLE].	Seleccionar con CH SELECTOR: 5 OFF→ No cambia la frecuencia del reloj. 5 ON→ Cambia la frecuencia del reloj. Grabar apretando [PTT].
Programación de la POTENCIA. Aparece como "default", [HIGH].	Seleccionar con CH SELECTOR: 6 H→ Permite seleccionar entre ALTA / BAJA. 6 L→ Solo permite trabajar en BAJA. Grabar apretando [PTT].
Programación de ID CODE [DTMF]. Aparece como "default", [000].	Seleccionar con CH SELECTOR el código deseado de 000~999. Grabar apretando [PTT].
~~~~~ Repetir para la grabación de otros canales ~~~~~.	

- ① Tecla [MONI]+[LO]       Selecciona el valor de SQUELCH con la perilla "CH SELECTOR".
- ② Tecla [LO]       Selecciona la Potencia.

RESET, (en el Modo Usuario)	
Apretar las teclas [LAMP]+[F1] y encender. Mantenerlas apretadas por $\pm 4$ seg.	Aparece en el display [SEL].
Presionar la tecla [LO] mientras se aprieta el [PTT]	La [EEPROM] queda reseteada. El display no cambia pero el Led enciende de rojo y se mantiene hasta que se complete la acción

PROGRAMACION UTILIZANDO LA FUNCION "WIRELESS CLONE" (📶)	
Apretar, en cada uno de los equipos, las teclas [LAMP]+[F1] y encender. Mantenerlas apretadas por $\pm 4$ seg.	Aparece en el display [SEL].
Presionar la tecla "MONITOR" en cada equipo y ponerlos todos juntos. Dar máximo volumen al HT programado con antelación.	Todos los equipos quedan en condición de recibir la canalización del equipo madre [HT programado]. presionar el "PTT" del HT madre y se inicia la programación. Esperar hasta finalizar.